

Q8Oils universallock för fettpatroner

Har ni testat Q8Oils universella bottenlock för fettpatroner? Genom att avlägsna bottenlockets lilla lock passar fettpatronen perfekt i fettsprutan Tubi 3. För användning i den klassiska fettsprutan avlägsnas istället hela bottenlocket.

Vårt övre lock tillhör dessutom de med bredast kant på marknaden, vilket resulterar i en stabil hantering och minimerat kladd vid användning av fettspruta.



Användning:

1

Q8Oils fettpatron går att använda i såväl den klassiska fettsprutan som i fettsprutan Tubi 3. För användning i den klassiska fettsprutan, avlägsna hela bottenlocket med hjälp av det lilla locket – lyft det rakt upp.

För användning i Tubi 3, avlägsna endast det lilla locket genom att dra av det.

2

Riv sedan av den yttre ringen på fettpatronens övre lock och tryck lätt i mitten av locket för att pressa ut luft och lite av fett för att undvika luftfickor i utrustningen.

3

För slutligen in fettpatronen i vald fettspruta. Om du använder Tubi 3; skruva fast den och glöm inte att spänna fjädern

